

LIGHT *n* Carry®

COB LED Rechargeable Work Light Operator's Manual

Model Nos. LNC1241, LNC1341, LNC1541



⚠ WARNING



Failure to follow instructions may cause damage or explosion, always shield eyes. **Read entire instruction manual before use.**

WARNING: This product can expose you to chemicals including Vinyl-Chloride, Styrene and Acrylonitrile, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

PLEASE SAVE THIS OWNERS MANUAL AND READ BEFORE EACH USE.

This manual will explain how to use the work light safely and effectively. Please read and follow these instructions and precautions carefully. In the rare event that your work light contains a damaged or missing item, does not perform as specified, or requires warranty service, please call Technical Service at (913) 310-1050. Save your purchase receipt, it is required for warranty service.

This unit has a sealed lithium battery that should be kept at full charge. Recharge when first received, immediately after each use, and every six months if not used. Failure to perform maintenance charges may cause the battery life to be reduced greatly.

⚠️ WARNING



Read these instructions completely before using the Light-N-Carry and save them for future reference. Before using the Light-N-Carry to jump start a car, truck, boat or to power any equipment, read these instructions and the instruction manual/safety information provided by the car, truck, boat or equipment manufacturer. Following all manufacturers' instructions and safety procedures will reduce the risk of accident.



Always wear eye protection, appropriate protective clothing and other safety equipment when working on vehicles or other equipment.



Use extreme care while working within the engine compartment, because moving parts may cause severe injury. Read and follow all safety instructions published in the vehicle's Owner's Manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important safety and operating instructions for Model Nos. LNC1241, LNC1341 and LNC1541. Read, understand and follow all instructions, cautions and warnings listed in this manual. Failure to follow all instructions could result in personal injury, injury to others and property damage.

IMPORTANT! – Charge work light immediately after purchase, after each use, and at least every 3 months when not in use.

DO NOT turn on the work light while it is being charged.

DO NOT handle or move the work light while it is being charged.

DO NOT look directly into the light or shine the light directly into the eyes of any person or animal.

DO NOT allow children to use the work light.

DO NOT operate the work light if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified service person.

DO NOT allow the unit's battery to stay in a discharged state for long periods of time. This has a detrimental effect on battery life.

AC CHARGER FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT expose the charger to water or use in damp conditions.

WARNING! Do not use any other charger except the one provided to charge the work light. Use of a charger not sup-

plied by the manufacturer may result in a risk of fire, injury to persons and/or damage to property.

DO NOT use the work light with a charger which has a damaged cord or plug. Replace the cord or plug immediately.

To reduce the risk of damage to the charger plug, pull by the plug, rather than the cord, when disconnecting the charger.

DO NOT use the provided charger to charge or power any other electrical item.

PERSONAL SAFETY PRECAUTIONS

DO NOT disassemble the work light; take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire.

DO NOT expose to temperatures above 140°F (60°C).

Recycle or dispose of the used battery as required by local regulations.

FEATURES

- ON/OFF Power Button
- COB LED Work Light with 2 Settings
- SMD LED Focus Beam light
- MicroUSB Charging Port
- State of Charge / Charging Status LED Indicator
- Magnet
- Hook
- USB/Micro USB Charging Cord
- AC Wall Charger with USB Port

CHARGING

NOTE: CHARGE THE WORK LIGHT IMMEDIATELY AFTER PURCHASE, AFTER EACH USE, AND AT LEAST EVERY 3 MONTHS WHEN NOT IN USE. Failure to do this will reduce the battery's useful life.

Connect the microUSB end of the charging cable to the microUSB port on the work light. Connect the USB end of the charging cable to the USB port of the AC charger. Plug the AC charger into a functioning AC outlet.

The blue state of charge / charging status LEDs will blink in succession to indicate charging progress. To reach full charge, continue charging until all four LEDs are lit solid.

Charging will take approximately 4 hours, depending on the unit's state of charge at the start of the cycle.

The charging process is fully automatic and the light can remain connected to the charger indefinitely without adverse consequences.

OPERATING INSTRUCTIONS

Do not turn on the work light while it is being charged.

Direct the lens away from your eyes before turning on the work light.

Press the POWER button to achieve the operational mode desired:

- Press POWER for COB Work Light low brightness mode.
- Press POWER a second time for COB Work Light high brightness mode.
- Press POWER a third time for Focus Beam Light mode.
- Press POWER a fourth time to turn the unit OFF.

The unit incorporates a rotating arm with an integrated magnet in its base for ideal positioning, allowing it to be attached to any ferrous metal surface. The unit incorporates a hook to allow it to be hung for ideal positioning.

Recharge the work light after use, and at least every 3 months when not in use.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

After use and before performing maintenance, disconnect the work light from the charger.

Use a dry cloth to wipe any dirt or oil from the charger, cord and light.

Any servicing should be performed by qualified service personnel.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store inside, in a cool, dry place.

Take care to avoid/prevent damage to the charger, cord and unit. Failure to do so could result in personal injury or property damage.

Charge the work light's internal battery immediately after purchase, after use and every 3 months when not in use.

All batteries are affected by temperature. The ideal storage temperature is 70°F. The internal battery will gradually self-discharge (lose power) over time, especially in warm environments. Leaving the battery in a discharged state may result in shorter than expected battery life.

REPLACEMENT PARTS

Charger replacement kit (includes wall charger and USB/microUSB cable) – PART NO. LNC215

LIMITED WARRANTY

Clore Automotive warrants this product to be free from defects in material or workmanship for a period of one year from the date of original end user purchase.

This warranty extends to each person who acquires lawful ownership within one year of the original retail purchase, but is void if the product has been abused, altered, misused or improperly packaged and damaged when returned for repair.

This warranty applies to the product only and does not apply to any accessory items included with the product, which are subject to wear from usage. Accessories include, but are not limited to, wall chargers, charging cables and hooks. The replacement or repair of these items shall be at the expense of the owner.

THE TERMS OF THE CLORE AUTOMOTIVE LIMITED WARRANTY CONSTITUTE THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THIS EXPRESS WARRANTY. AFTER 1 YEAR FROM DATE OF PURCHASE, ALL RISK OF LOSS FROM WHATEVER REASON SHALL BE PUT UPON THE PURCHASER.

CLORE AUTOMOTIVE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY CIRCUMSTANCES: CLORE AUTOMOTIVE'S LIABILITY, IF ANY, SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER LIABILITY IS PREDICATED UPON BREACH OF WARRANTY (EXPRESS OR IMPLIED), NEGLIGENCE, STRICT TORT OR ANY OTHER THEORY.

Some states do not permit the limitation of warranties or limitation of consequential or incidental damages, so the above disclaimer and limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Instructions for obtaining service under this warranty:

If this product fails within the warranty period due to a defect in material or workmanship, return it to your place of purchase for an exchange.

Registering Your Purchase

For best service and to receive periodic product updates, please visit www.cloreregistration.com, click on the **Light-N-Carry** logo, choose your model number, complete the information in the web form and click "submit."

It's that easy!

For answers to questions concerning use, out-of-warranty service, or warranty/service information on this or other Clore Automotive products, contact:

Clore Automotive Technical Service

800.328.2921

913.310.1050

www.cloreautomotive.com

LIGHT *n* Carry®

Luz de trabajo recargable LED COB
Manual del operador
Modelos LNC1241, LNC1341, LNC1541



⚠ ADVERTENCIA:



El incumplimiento de las instrucciones puede causar daños o explosión, siempre proteger los ojos. Lea todo el manual de instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como cloruro de vinilo, estireno y acrilonitrilo, indicadas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo. Para obtener más información, ingrese a www.P65Warnings.ca.gov.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LÉALO ANTES DE CADA USO.

Este manual explicará cómo usar la luz de trabajo de manera segura y eficiente. Lea y siga atentamente estas instrucciones y advertencias. En el improbable caso de que su luz de trabajo tenga un elemento dañado o le falte uno, no funcione como está especificado o requiera de servicio de garantía, llame al Servicio técnico al (913) 310-1050. Guarde el recibo de compra, es necesario para el servicio de garantía.

Esta unidad tiene una batería de litio sellada que debe mantenerse con carga completa. Recárguela cuando la reciba, inmediatamente después de cada uso y cada seis meses si no la usa. No realizar las cargas de mantenimiento puede causar que la vida útil de la batería se reduzca en gran medida.

⚠️ WARNING



Lea todas estas instrucciones antes de usar la unidad y guárdelas para referencia futura. Antes de usar la unidad para arrancar el motor de un auto, camioneta o bote, o para alimentar cualquier equipo, lea estas instrucciones, el manual de instrucciones y la información de seguridad que proporciona el fabricante del auto, remolque, bote o equipo. Al seguir todas las instrucciones y procedimientos de seguridad del fabricante, se reducirá de accidentes.



Utilice siempre protección para los ojos, vestimenta adecuada y otros equipos de seguridad al trabajar cerca de baterías de plomo-ácido. No se toque los ojos mientras trabaja con o cerca de baterías de plom-ácido.



Tenga sumo cuidado al trabajar en el compartimiento del motor, ya que las partes móviles pueden provocar lesiones graves. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad que contenga el manual del vehículo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES – Este manual tiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para los modelos LNC1241, LNC1341 y LNC1541. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones, los avisos y las advertencias de este manual. No hacerlo podría ocasionar lesiones personales, a otras personas o materiales.

¡**IMPORTANTE!** – Cargue la luz de trabajo inmediatamente después de comprarla, después de cada uso y al menos una vez cada 3 meses cuando no está en uso.

NO encienda la luz de trabajo mientras la carga.

NO manipule ni mueva la luz de trabajo mientras la carga.

NO mire la luz ni alumbre directamente a los ojos de personas o animales.

NO permita que los niños usen la luz de trabajo.

NO opere la luz de trabajo si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera; llévesela a una persona calificada del servicio técnico.

NO permita que la batería esté descargada durante períodos de tiempo prolongados. Esto tiene un efecto perjudicial sobre la vida útil de la batería.

CARGADOR DE CA SOLO PARA USO EN INTERIOR.

NO exponga el cargador al agua ni lo use en condiciones de humedad.

¡**ADVERTENCIA!** No use ningún otro cargador que no sea el proporcionado para cargar la luz de trabajo. El uso de un

cargador no proporcionado por el fabricante puede ocasionar riesgos de incendio, heridas a personas o daños materiales.

NO use la luz de trabajo con un cargador cuyo cable o enchufe esté dañado. Reemplace el cable o el enchufe de inmediato.

Para reducir el riesgo de daños en el enchufe del cargador, tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el cargador.

NO use el cargador proporcionado para cargar ni brindar energía a otro aparato eléctrico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

NO desarme la luz de trabajo; llévela a una persona calificada del servicio técnico cuando requiera mantenimiento o reparación. El armado incorrecto puede ocasionar riesgo de incendio.

NO exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F).

Recicle o elimine la batería usada de acuerdo con las regulaciones locales

CARACTERÍSTICAS

- Botón POWER (encendido/apagado)
- Luz de trabajo LED COB con 2 configuraciones
- Linterna LED SMD
- Puerto de carga microUSB
- Indicador LED de estado de carga/nivel de carga
- Imán
- Gancho
- Cable de carga USB/micro USB
- Cargador de pared de CA con puerto USB

CARGA

NOTA: : CARGUE LA LUZ DE TRABAJO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMPRARLA, DESPUÉS DE CADA USO Y AL MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES CUANDO NO ESTÉ EN USO. No hacerlo reducirá la vida útil de la batería.

Conecte el extremo microUSB del cable de carga al puerto microUSB de la luz de trabajo. Conecte el extremo USB del cable de carga al puerto USB del cargador de CA. Enchufe el cargador de CA a una toma de CA que funcione.

Las luces LED azules de estado de carga/nivel de carga parpadearán sucesivamente para indicar el progreso de la carga. Para lograr una carga completa, siga cargando hasta que las cuatro luces LED se iluminen sin parpadear.

La carga demorará aproximadamente 4 horas, de acuerdo con el estado de la carga de la unidad al inicio del ciclo

El proceso de carga es completamente automático y la luz permanecerá conectada al cargador indefinidamente sin consecuencias adversas.

INSTRUCCIONES DE USO

No encienda la luz de trabajo mientras la carga.

Aleje la lámpara de los ojos antes de encender la luz de trabajo.

Presione el botón POWER para lograr el modo de funcionamiento deseado:

- Presione POWER para el modo de brillo bajo de la luz de trabajo COB.
- Presione POWER por segunda vez para el modo de brillo alto de la luz de trabajo COB.
- Presione POWER por tercera vez para el modo ráfaga de luz.
- Presione POWER por cuarta vez para apagar la unidad.

La unidad incorpora un brazo giratorio con un imán integrado en la base para un posicionamiento ideal, lo que permite adherirla a cualquier superficie de metal ferroso. La unidad incorpora un gancho para permitir que cuelgue para una colocación ideal.

Recargue la luz de trabajo después de cada uso y al menos una vez cada 3 meses cuando no está en uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Después de usar y antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte la luz de trabajo del cargador.

Use un paño seco para limpiar la tierra o el aceite del cargador, el cable y la luz.

Todo tipo de servicio debe ser realizado por personal técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en el interior, en un lugar fresco y seco.

Asegúrese de evitar daños en el cargador, el cable y la unidad. No hacerlo podría provocar lesiones personales o daños materiales.

Cargue la batería interna de la luz de trabajo inmediatamente después de comprarla, después de cada uso y cada 3 meses cuando no está en uso.

Todas las baterías se ven afectadas por la temperatura. La temperatura de almacenamiento ideal es de 21°C (70°F). La batería interna se descargará (perderá potencia) gradualmente con el tiempo, especialmente en ambientes cálidos. Dejar la batería descargada puede provocar una vida útil más corta de la esperada para la batería.

PIEZAS DE REPUESTO

Paquete de repuesto de cargador (incluye cargador de pared y cable USB/microUSB) - PIEZA N.º LNC215

GARANTIA LIMITADA

Clore Automotive justifica este producto para ser libre de defectos en la materia o la habilidad para un período de un año de la fecha de la compra original de usuario final.

Esta garantía se extiende a todas las personas que adquieran legalmente el derecho de propiedad dentro de un año de la compra inicial, pero es nula en caso de que el producto haya sufrido abusos, o haya sido alterado, o visto sujeto a mal uso o empaçado en forma inadecuada y dañado durante el trayecto de devolución luego de la reparación.

Esta garantía se aplica al producto solamente y no a los accesorios incluidos con el producto y sujetos a desgaste; el reemplazo o la reparación de dichos accesorios corre por cuenta del comprador.

LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA GARANTIA LIMITADA DE CLORE AUTOMOTIVE CONSTITUYEN EL REMEDIO UNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR. LA DURACION DE LAS GARANTIAS IMPLICITAS O MERCANTIBILIDAD Y ADECUACION DE ESTE PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO ESTAN LIMITADAS A LA DURACION DE ESTA GARANTIA. AL CABO DE UN AÑO DE LA FECHA DE COMPRA, TODOS LOS RIESGOS DE PERDIDA POR CUALQUIER MOTIVO CORREN POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CLORE AUTOMOTIVE NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O FORTUITOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA: LA RESPONSABILIDAD DE CLORE AUTOMOTIVE, SI ALGUNA, NUNCA EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA DEL APARATO SIN TENER EN CUENTA SI LA RESPONSABILIDAD SE DEBE A ROMPIMIENTO DEL CONTRATO DE GARANTIA (EXPRESA O IMPLICITA), NEGLIGENCIA, O CUALQUIER OTRA TEORIA JURIDICA.

Algunos estados no permiten limitaciones de garantías o limitaciones de daños en consecuencia o fortuitos, de modo que la limitación de responsabilidades previa puede no corresponder en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y puede ser que le correspondan otros derechos que varían de estado en estado.

PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTIA:

Si el producto falla dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor para un intercambio. Un válido, fechó recibo de ventas se requiere a obtener el servicio bajo esta garantía

Para obtener un mejor servicio y recibir actualizaciones periódicas del producto, visite www.cloreregistration.com, haga clic en el logotipo de Light-N-Carry, complete con la información que le solicita el formulario del sitio y haga clic en "Submit" (Enviar). ¡Es así de fácil!


Para respuestas a preguntas con respecto al uso, servicio fuera de la garantía, o información sobre servicio y garantía sobre otros productos Clore Automotive, póngase en contacto con:

Clore Automotive Technical Service
800.328.2921
913.310.1050
www.cloreautomotive.com

LIGHT *n Carry*[®]

Lampe de travail rechargeable LED COB
Manuel d'utilisation

Modèles N° LNC1241, LNC1341, LNC1541

⚠ WARNING	
	Le non-respect des instructions peut causer des dégâts ou des explosions, toujours protéger les yeux. Lire tout le manuel d'instructions avant utilisation.

ATTENTION: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le chlorure de vinyle, le styrène et l'acrylonitrile, qui sont réputés dans l'Etat de Californie comme pouvant causer des cancers, des anomalies congénitales et autres dommages au niveau des appareils reproducteurs. Lavez-vous les mains après manipulation. Pour davantage de renseignements, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION ET LE LIRE AVANT CHAQUE UTILISATION.

Ce manuel explique comment utiliser la lampe de travail de manière sûre et efficace. Veuillez lire et suivre soigneusement les consignes et précautions. Dans le rare cas où votre lampe de travail pourrait contenir des éléments manquants ou endommagés, ne fonctionnerait pas comme prévue ou nécessiterait un service de garantie, veuillez contacter le service technique au (913) 310-1050. Conservez votre ticket de caisse, il sera nécessaire pour tout service de garantie.

Cet appareil contient une batterie scellée au lithium devant être maintenue à une charge maximale. Rechargez-la à la réception, immédiatement après chaque utilisation et tous les six mois en cas de non-utilisation. Le non-respect des charges de maintenance peut grandement réduire la durée de vie de la batterie.

WARNING



Lisez entièrement ces instructions avant d'utiliser le survolteur. Gardez-les à titre de référence. Avant d'utiliser le produit pour survolter une auto, un camion, un bateau ou pour alimenter un équipement, lisez ces instructions ainsi que le manuel d'instruction ou les informations de sécurité fournis par le fabricant de l'auto, du camion, du bateau ou de l'équipement. En suivant les instructions et les procédures de sécurité des fabricants, vous réduirez tout risque d'accident.



Portez toujours des lunettes de sécurité, des vêtements de protection adaptés et autre équipement de sécurité quand vous travaillez à proximité de batteries au plomb-acide. Ne touchez pas vos yeux quand vous manipulez ou travaillez à proximité de batteries au plomb-acide.



Faites preuve du plus grand soin quand vous travaillez dans le compartiment du moteur : les pièces mobiles pourraient entraîner des blessures graves. Veuillez lire et suivre toutes les instructions relatives à la sécurité indiquées dans le manuel d'utilisateur du véhicule.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

CONSERVEZ CES CONSIGNES – Ce manuel contient des consignes importantes de sécurité et d'utilisation pour les modèles N° LNC1241, LNC1341 et LNC1541. Lire, comprendre et suivre toutes les consignes, précautions et mises en garde listées dans ce manuel. Le non-respect de toutes les consignes peut entraîner des blessures et dégâts matériels.

IMPORTANT! – Chargez la lampe de travail immédiatement après achat, après chaque utilisation, et au moins tous les 3 mois en cas de non-utilisation.

NE PAS allumer la lampe de travail lorsqu'elle est en cours de charge.

NE PAS manipuler ou déplacer la lampe de travail lorsqu'elle est en cours de charge.

NE PAS regarder directement la lumière ou diriger la lumière dans les yeux d'une autre personne ou d'un animal.

NE PAS laisser les enfants utiliser la lampe de travail.

NE PAS utiliser la lampe de travail si elle a reçue un choc violent, a été lâchée ou endommagée; amenez-la à un agent de service qualifié.

NE PAS laisser la batterie de l'appareil déchargée pendant longtemps. Cela a un effet préjudiciable sur la durée de vie de la batterie.

CHARGEUR CA POUR USAGE INTERIEUR SEULEMENT.

NE PAS exposer le chargeur à l'eau et ne pas l'utiliser dans des conditions humides.

ATTENTION! ! Ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni pour charger la lampe de travail. L'utilisation d'un chargeur non-fourni par le fabricant peut entraîner des risques d'incendie, de blessure et/ou dégât matériel.

NE PAS utiliser la lampe de travail avec un chargeur comportant une prise ou un câble endommagé(e). Remplacer immédiatement le câble ou la prise.

Afin de réduire les risques de dégâts au niveau de la prise du chargeur, tirer sur la prise plutôt que sur le câble pour débrancher le chargeur.

NE PAS utiliser le chargeur fourni pour charger d'autres appareils électriques.

MESURES PERSONNELLES DE SECURITE

NE PAS démonter la lampe de travail; l'amener à un agent de service qualifié lorsque des réparations ou services sont nécessaires. Un ré-assemblage incorrect peut entraîner des risques d'incendie.

NE PAS l'exposer à des températures supérieures à 140°F (60°C).

Recyclez ou éliminez les batteries usagées conformément aux réglementations locales.

FONCTIONNALITES

- Bouton d'alimentation ON/OFF (Marche/Arrêt)
- Lampe de travail LED COB avec 2 réglages
- Lampe de poche LED SMD
- Port de charge MicroUSB
- Indicateur LED état de charge / statut de charge
- Aimant
- Crochet
- Câble de charge USB/Micro USB
- Chargeur mural CA avec port USB

CHARGE

REMARQUE : CHARGEZ LA LAMPE DE TRAVAIL IMMEDIATEMENT APRES ACHAT, APRES CHAQUE UTILISATION ET AU MOINS TOUS LES 3 MOIS EN CAS DE NON-UTILISATION. Le non-respect de cette consigne réduira la durée de vie de la batterie.

Branchez l'extrémité microUSB du câble de charge au port microUSB de la lampe de travail. Branchez l'extrémité USB du câble de charge au port USB du chargeur CA. Branchez le chargeur CA dans une prise CA fonctionnelle.

Les LED bleues d'état de charge / statut de charge clignotent pour indiquer les progrès de charge. Pour atteindre la charge complète, continuez à charger jusqu'à ce que les quatre LED restent allumées.

Il faut environ 4 heures pour charger la batterie, en fonction de l'état de charge de l'appareil en début de cycle.

Le processus de charge est automatique et la lampe peut rester branchée indéfiniment au chargeur sans conséquences préjudiciables.

MODE D'EMPLOI

Ne pas allumer la lampe de travail lorsqu'elle est en cours de charge.

Dirigez la lentille à l'écart de vos yeux avant d'allumer la lampe de travail.

Appuyez sur le bouton POWER (ALIMENTATION) pour atteindre le mode opérationnel souhaité:

- Appuyez sur POWER pour enclencher le mode faible luminosité de la lampe de travail COB.
- Appuyez sur POWER une deuxième fois pour enclencher le mode haute luminosité de la lampe de travail COB.
- Appuyez sur POWER une troisième fois pour enclencher le mode clignotement.
- Appuyez sur POWER une quatrième fois pour éteindre la lampe.

Cet appareil comprend un bras rotatif avec aimant intégré dans sa base pour un positionnement idéal, lui permettant de rester fixé à n'importe quelle surface métallique. Cet appareil contient un crochet pour l'accrocher dans une position idéale.

Rechargez la lampe de travail après utilisation, et au moins tous les 3 mois en cas de non-utilisation.

CONSIGNES DE MAINTENANCE

Débranchez la lampe de travail du chargeur après chaque utilisation et avant d'effectuer la maintenance.

Utilisez un chiffon sec pour essuyer la saleté ou l'huile sur le chargeur, le câble et la lampe.

L'entretien doit être réalisé par du personnel de service qualifié.

CONSIGNES D'ENTREPOSAGE

Entreposez dans un lieu sec et frais.

Prenez soin à ne pas endommager le chargeur, le câble et l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou dégâts matériels.

Chargez la batterie interne de la lampe de travail immédiatement après achat, après chaque utilisation et tous les 3 mois en cas de non-utilisation.

Toutes les batteries sont affectées par les températures. La température idéale de stockage est de 70°F (21°C). La batterie interne se déchargera progressivement (perte de puissance) avec le temps, en particulier dans les environnements chauds. Laisser la batterie déchargée peut avoir pour conséquence une durée de vie plus courte.

PIECES DE RECHANGE

Kit de rechange pour le chargeur (comprend le chargeur mural et le câble USB/microUSB) – N° de PIECE LNC215

GARANTIE LIMITÉE

Clore Automotive mérite ce produit pour être libre des défauts dans le matériel ou de l'exécution pour une période d'une année de la date d'achat d'utilisateur final original.

La présente garantie s'applique à toute personne ayant fait l'acquisition du produit dans une année suivant la date d'achat au détail initial, mais elle est nulle et non avenue si le produit a été traité de façon abusive, modifié, mal utilisé ou mal emballé et endommagé lors de son retour à l'atelier de réparation.

La présente garantie s'applique uniquement au produit et non aux accessoires qui s'usent à l'usage, inclus avec le produit ; le remplacement ou la réparation de ces pièces sera à la charge du propriétaire.

LES TERMES DE LA GARANTIE LIMITÉE CLORE AUTOMOTIVE CONSTITUENT LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DE L'ACHETEUR. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. APRÈS UNE ANNÉE À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, TOUT RISQUE DE PERTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT SERA À LA CHARGE DE L'ACHETEUR.

EN AUCUN CAS CLORE AUTOMOTIVE NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉQUENTS. LA RESPONSABILITÉ DE CLORE AUTOMOTIVE NE DEVRA JAMAIS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE CETTE MACHINE, QUE LADITE RESPONSABILITÉ DÉCOULE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE), DE NÉGLIGENCE, D'ACTE DOMMAGEABLE OU DE TOUTE AUTRE RAISON.

Certaines provinces n'autorisant pas la restriction des garanties ou la restriction des dommages accessoires ou conséquents, le présent déni de responsabilité et la présente restriction ne s'appliquent pas à tous les cas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

POUR OBTENIR DES SERVICES SOUS GARANTIE :

Si ce produit s'avère défectueux dans les 30 jours suivant l'achat en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, retournez-le à votre lieu d'achat pour l'échanger. Entre 31 et 365 jours après l'achat, votre produit doit être renvoyé au service après-vente de Clore Automotive à l'adresse ci-dessous. Une preuve d'achat datée et valide est nécessaire pour obtenir un service sous garantie.

Jump Starter Repair

8600 NE Underground Drive, Pillar 248

Kansas City, MO 64161

800.328.2921

913.310.1050

Pour un meilleur service et afin de recevoir des mises à jour périodiques sur les produits, suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer votre achat :

Veillez visiter : www.cloreregistration.com

Cliquez sur le logo Booster PAC. Remplissez les informations du formulaire web et cliquez sur « Envoyer ». Aussi simple que ça!

Pour obtenir des réponses à des questions relatives à l'utilisation, le service hors garantie ou des informations sur la garantie/le service concernant ce produit ou d'autres produits Clore Automotive, contactez-nous au 800.328.2921 (913.310.1053).

LIGHT *n Carry*[®]

COB LED Rechargeable Work Light
Operator's Manual

Model Nos. LNC1241, LNC1341, LNC1541



Clore Automotive • Kansas City, MO 64161
www.cloreautomotive.com • 913.310.1050